


Projekt og Job

Ved opstart af Access skal du oprette et nyt projekt **Ny**


eller åbne et allerede eksisterende **Åbn**

Hvis nyt projekt, tryk **Ny** og indtast de oplysninger du finder relevante for dit projekt.


OBS! Vil du bruge Trimble Connect til at synkronisere dine data i skyen, skal du oprette dit projekt i programmet Trimble Sync manager. Se vejledning og link til download under menu Trimble Connect.



👉 Hvis du åbner dit eksisterende projekt og taster på et job, ser du jobets status og tilknyttede filer



Ved oprettelse af et nyt projekt indtaster du de oplysninger der er relevante for dit projekt.



Når du har oprettet et Projekt kan du åbne et eksisterende Job eller oprette et nyt ved at trykke på **Ny**

Du kan oprette et nyt job gennem en skabelon eller ved bruge en eksisterende jobXML- eller DC-fil.

Du kan angive jobets **egenskaber**, som f.eks. [Koordinatsystem](#), [Enhed](#), [Tilknyttede filer](#), [Aktivt kort](#), [Objektcode bibliotek](#), [Cogo opsætning](#) mv.

Tast **OK** for at gemme.

Trimble Access

← Nyt job ☆

Opret fra skabelon Opret fra JobXML- eller DC-fil

Job navn: _____

Skabelon: Default ▾

Egenskaber

Koordinatsystem	skala: 1.000000000
Enhed (afstand)	Meter
Tilknyttet filer	Ingen
Aktivt kort	Ingen
Objektkode bibliotek	Ingen
Cogo opsætning	Terraen
Flere indstillinger	Off
Mediefil	Forrige punkt
Reference	?

Esc OK

Alle oplysninger om jobbet ses nu på én side. Flyt billedet op eller ned for at se alle felter.

Trimble Access

← Nyt job ☆

Koordinatsystem skala: 1.000000000

Enhed (afstand) Meter

Tilknyttet filer Ingen

Aktivt kort Ingen

Objektkode bibliotek Ingen

Cogo opsætning Terraen

Flere indstillinger Off

Mediefil Forrige punkt

Reference ?

Beskrivelse ?

Operatør ?

Noter ?

Tektonisk plade ?

Esc OK