


# Egenskaber for aktivt job

Hvis man ønsker at se - eller rette i - egenskaberne for dit aktive job:

Tryk på  knappen

På det nye skærbillede tages job-navnet



På næste skærbillede kommer følgende muligheder i bundlinjen:

*Kopier, Importer, Eksporter og Egenskaber.*

Klik på  knappen

hvis du vil se - eller rette i egenskaberne.

Mulighederne er samme som man havde ved oprettelsen af jobbet.

